

Guida all'utilizzo dei telefoni analogici

Codici di servizio e funzioni disponibili

codice di servizio	descrizione
0	Per effettuare telefonate esterne di lavoro
R	Per mettere in attesa la conversazione
R	Per riprendere la conversazione
4	Per effettuare telefonate private, se abilitate. Il costo della chiamata viene addebitato all'intestatario dell'apparecchio. Con questo codice si annullano tutte le limitazioni di chiamata a meno che la linea non sia abilitata per le sole le chiamate interne.
*6	Prenota una chiamata su un numero interno se occupato
*506	Per annullare la prenotazione su occupato
*8	Per rispondere ad una chiamata indirizzata ad altro numero facente di un gruppo predeterminato.
RP	Per ricomporre l'ultimo numero chiamato
R nnnn	Per trasferire la chiamata al numero nnnn
*555 nnnn#	Per deviare le chiamate sul numero nnnn (FOLLOW ME)
*556	Per cancellare la deviazione
*501 xxxx	Per bloccare l'apparecchio a qualsiasi chiamata esterna (codice 0 e 4), dove xxxx è un numero chiave che viene rilasciato su richiesta da parte dell'intestatario.
*502 xxxx	Per sbloccare l'apparecchio alle chiamate esterne (codice *0 e *4), dove xxxx è un numero chiave che viene rilasciato su richiesta da parte dell'intestatario.
R *515	E' possibile passare alternativamente da un interlocutore ad un altro. Ricevendo od effettuando una chiamata, mettere in attesa con il tasto R, selezionare il numero del secondo interlocutore (interno o esterno), quindi con R *515 attivo il servizio di palleggio e ritorno con il primo interlocutore. Per passare da un interlocutore ad un altro utilizzare il tasto R.

Teleconferenza

E' possibile effettuare conversazioni in conferenza con tre partecipanti. Chi ha avviato la conversazione può ammettere in conferenza un terzo mettendo in attesa la conversazione aperta con il tasto R, digita dunque il numero del partecipante desiderato seguito dal tasto R e quindi dal codice *500.

Abbreviazioni

Ogni apparecchio abilitato alle chiamate esterne può programmare fino a 10 selezioni abbreviate di numeri esterni. Per l'impostazione operare con i seguenti codici

*505 x n°	Dove x va da 0 a 9 e n° = numero esterni desiderato
*514 x	Per selezionare un x dei numeri impostati.

From:

<https://wiki.unitn.it/> - **Wiki UniTn**

Permanent link:

<https://wiki.unitn.it/pub:sirio>



Last update: **2011/09/28 11:43**